

## **JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA ANLÄGGNING**

### *Underhåll*

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisningar, dock med högst 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

### *Felsökning vid utlöst jordfelsbrytare;*

Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning. Återkommande störningar bör åtgärdas av en elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett kvarstående fel. Skruva ur eller slå ifrån samtliga säkringar i den aktuella elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes.

Om jordfelsbrytaren löser ut innan några säkringar har återställts kan jordfelsbrytaren vara felaktig eller felet finnas i elcentralen. Elinstallatörens hjälp behövs.

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater från eluttagen som tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Löser den ut igen finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs.

Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till eluttagen tills det att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

---